

UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA “MEDIFIT” SET ZA MANIKURO IN PEDIKURO

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Ta set uporabljajte izključno za nego rok in nog, kot je opisano v teh navodilih.

Vsaka drugačna uporaba je napačna in nevarna.

Uporabljajte samo originalne dele naprave.

Preden priključite aparat na elektriko se prepričajte, da je voltaža aparata ista kot voltaža lokalnega napajanja.

Pred uporabo preverite, če je naprava poškodovana. Če niste prepričani, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Kadar aparata ne uporabljate, ga čistite ali če se pojavijo težave, izključite napravo iz električnega omrežja.

Preden izključite napravo iz omrežja, jo obvezno ugasnite. Kaar izključujete kabel, ga držite za vtikač in ne za žico ali za napravo.

Aparat shranjujte izven dosega otrok in ga izključite vedno, kadar ga ne uporabljate.

Ne sedajte in ne stopajte po napravi.

Ne uporabljajte naprave v kadi ali pod tušem.

Pred uporabo naprave, roke dobro posušite.

Ne držite naprave na mestu od koder bi lahko padel v kad ali tuš kabino.

Naprave ne potaplajte pod vodo in je ne shranjujte na vlažnem mestu.

Napravo shranjujte oddaljeno od toplotnih virov, neposredne sončne svetlobe, vlage in ostrih predmetov.

Ne navijajte kavla okoli naprave.

NIKOLI NE POSKUŠAJTE POTEGNITI NAPRAVE IZ VODE, ČE JE PRIKLJUČENA NA ADAPTER.

Ne postavljajte naprave pod odejo ali blazino, ker lahko pride do požara in drugih nevarnosti.

Ne uporabljajte je v prostoru, kjer se uporablja aerosol ali čisti kisik.

Invalidi in otroci naj uporabljajo napravo samo v prisotnosti odrasle osebe.

Redno pregledujte napravo in adapter ter ju ne uporabljajte, če sta poškodovana.

Pokvarjenega aparata ne poskušajte sami popravljati, temveč ga odnesite pooblaščenemu serviserju.

Naprava je namenjena uporabi v zaprtih prostorih.

Ne vtikajte predmetov v odprtine naprave. Ne pokrivajte zračnikov.

Aparata ne uporabljajte več kot 20 minut naenkrat. Dolgotrajnejša uporaba lahko pripelje do pregetja in zmanjšuje rok delovanja naprave. Po 20 minutah je priporočljivo aparat ugasniti za vsaj 15 minut, da se ohladi.

Najprej spojite napravo z adapterjem, šele potem vključite adapter v omrežje.

Kadar aparat izključujete iz omrežja najprej izključite adapter iz omrežja, šele potem ga izključite iz naprave.

Uporabljajte samo adapter, ki je prišel z napravo. Če potrebujete nov adapter se obrnite na pooblaščen servis.

Zaradi zmanjšanja modnsti infekcije, je priporočljivo, da napravo uporablja samo ena oseba. Če napravo uporablja več oseb, je priporočljivo, da vsak uporablja svoje nastavke.

Aparata ne čistite z agresivnimi čistili in kemikalijami.

DELI NAPRAVE

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Ohišje naprave | 8. Grobi stožec |
| 2. Tipka za vklop/izklop (dve delovni hitrosti) | 9. Mala krtačka |
| 3. Utor za napajanje (za priključitev na adapter) | 10. Nastavek za čiščenje kože |
| 4. Vtikač za napajanje neposredno iz ohišja. | 11. Odstranjevalec kože |
| 5. Ploščice za grobo oblikovanje | 12. Groba ploščica |
| 6. Stožec za poliranje | 13. Ploščice za poliranje |
| 7. Grobi stožec za poliranje | |

POLNJENJE BATERIJ

Medifit set za manikuro in pedikuro MD-548 je opremljen z dvema NR 1,2 V baterijama. Bateriji lahko napolnite na dva načina:

1. Ohišje naprave priključite neposredno na adapter
2. Ohišje naprave spojite z vtikačem za napajanje (št. 4), potem pa adapter z utorom za napajanje (št. 3)

Običajen čas polnjenja je 6 ur, pred prvim polnjenjem pa je priporočljivo, da baterije polnimo 24 ur.

Dokler se baterija polni, LED dioda na ohišju sveti rdeče, ko je baterija polna pa lucka ugasne.

Za daljšo življenjsko dobo baterij je priporočljivo baterije do konca izprazniti in ponovno napolniti vsaj dvakrat letno.

Kadar se baterija med uporabo popolnoma izprazni, lahko napajate napravo preko AC utora. V tem primeru naj se naprava vrti v prazno 30 sekund, dokler ne doseže največje hitrosti.

NASVETI ZA UPORABO SETA ZA MANIKURO IN PEDIKURO

- Med tretiranjem nohtov z nastavki ne pritiskajte premočno, da ne poškodujete naprave.
- Nohte tretirajte nežno in počasi s krožnimi gibi.
- Občasno prekinite tretma, da preverite rezultat tretmana.
- **Odstranjevanje kurjih oces:** Ne umvajte nog pred tretmanom, temveč po končanem tretmanu, ker ploščice ne učinkujejo na mokro in zmehčano kožo. Kurjega očesa ne odstranite popolnoma, tako bo koža ostala zaščitena.
- **Krajšanje nohtov:** Priporočamo nežno premikanje nastavka z zunanje strani nohta tako, da sledimo linijo nohta.
- **Poliranje nohtov:** Nežno premikajte nastavek s krožnimi gibi. Ne držite nastavka na enem mestu, ampak ga kontinuirano premikajte. Posamezen noht tretirajte približno 15 sekund.
- **Odstranjevanje kožice:** Pred odstranjevanjem kožico zmehčajte z mlačno vodo.

UPORABA NASTAVKOV

Naprava je opremljena z 10 nastavki in palčko za odstranjevanje kožice.

Nastavek namestite tako, da ga pritisnete navzdol, odstranite pa tako, da ga povlečete navzgor.

Ploščice za grobo oblikovanje (št. 5) Za poliranje in krajšanje nohtov na rokah in nogah.

Stožec za poliranje (št. 6) Za poliranje površine nohta in uzravnavanje možnih neravnin.

Grobi stožec za poliranje (št. 7) Za poliranje in odstranjevanje mrtve kože z osnove nohta. Priporočljivo je premikanje nastavka s krožnimi gibi od znotraj na vzven.

Grobi stožec (št. 8) Za odstranjevanje kurjih oces s podplatov.

Mala krtačka (št. 9) Za končno nežno čiščenje nohtov

Palčka za odstranjevanje kožice in odstranjevalec kožice (št. 10 in 11) Za odstranjevanje zmehčane kožice.

Groba ploščica (št. 12) Za odstranjevanje velikih področij kurjih oces na podplatih in petah

Ploščice za poliranje (št. 13) Za poliranje nohtov na rokah in nogah. Priporočamo, da uporabite malo kreme za poliranje na noht, vendar ne na kožico. Polirajte pri niskih bratih, največ 15 sekund na enem nohtu.

VKLAPLJANJE IN IZKLAPLJANJE

Ko namestite izbrani nastavek, vključite napravo in izberite delovno hitrost s tipko za vklop/izklop (št. 2).

TRIFILON – VSE ZA VAS ZA VAŠE ZDRAVJE PRI VAS DOMA

Naprava je namenjena tretmanu dolžine približno 20 minut. Daljša raba lahko povzroči pregretje naprave, kar lahko skrajša življenjsko dobo aparata. Če želite uporabljati napravo več kot 20 minut, jo po 20 minutah izključite za 15 minut, da se ohladi.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem izključite adapter iz omrežja. Ne potaplajte ohišja ali adapterja pod vodo. Očistite ju z vlažno krpo in ju dobro posušite. Nastavke lahko čistite z uporabo majhne, mehke ščetke, namočene v alkohol.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Opis proizvoda	Set za manikuro in pedikuro
Napajanje	2 NiCd bateriji za polnjenje; 1,2 V; vhod adapterja 230 V - 50 Hz, output 2,8 - 500 mA
Čas uporabe	20 min vključen, 15 min izključen

Garancija: 2 leti od dneva nakupa. V garancijskem roku bo naprava brezplačno zamenjana. Garancija ne pokriva zunanjih poškodb zaradi nepravilne uporabe. Garancija ni veljavna, če ni vpisan datum nakupa, nima pečata prodajalca ali brez računa.

MODEL: MD 548

DATUM NAKUPA:.....

Podpis in pečat prodajalca: