

MIKROVALOVNI DETEKTOR



Enostavno in hitro preveri '*puščanje*' mikrovalovne pečice. Vsaka mikrovalovna pečica po določenem času uporabe začne skozi špranje, slabo tesnjene dele sevati mikrovalove tudi na ven. In to je lahko škodljivo.

Detektor ima analogni skalo, ki označuje varno /nevarno sevanje mikrovalovne pečice. Detektor vsebuje električni senzor, ki zaznava 2,4 GHz sevanje- to je značilno za mikrovalovne pečice. Ne uporablja baterij.

Navodila za uporabo

Vključite mikrovalovno pečico, pred tem postavite vanjo kozarec vode in segrevajte na HIGH eno minuto. Detektor počasi premikajte okrog in nad pečico, okrog vrat in tudi pred sprednjim steklom. Če kazalec na analognem metru kaže v zelenem območju, je pečica ok, če pa se začne zadrževati na rdečem, pa pečica nevarno seva.

NE UPORABLJAJTE VEČ TE PEČICE. Pokličite servis.

Cena: 10,80 EUR