

## POWERBALL

## Funkcijski opis – lastnosti

Vsi modeli beležijo in shranjujejo hitrost vrtenja rotorja v digitalnem merilcu hitrosti, ki se nahaja na vrhu krogle ali je vgrajen v samem rotorju (Techno model). Na ta način lahko tekoče spremljamo napredek v moči roke, mišic in prstov. Merilec hitrosti se avtomatično izključi po 40s nevrtenja. Življenjska doba baterije traja več let. Ko se baterija iztroši, se enostavno zamenja. Techno model za svoje delovanje ne potrebuje baterije.

### 250Hz & Neon Powerball modeli

Merilec hitrosti prikazuje naslednje funkcije:

#### 1. Trenutna sprememba hitrosti

Pritisni FCN gumb, da se na prikazovalniku pokaže znak



Ta nastavek omogoča kontrolo hitrosti vrtenja v realnem času (RPM- rotacija na minuto).

#### 2. Najvišja hitrost

Pritisni FCN gumb, da se na prikazovalniku pokaže znak



Števec bo avtomatično shranil najvišjo doseženo hitrost, ki bo ostala v spominu, dokler ne dosežete boljšega rezultata. Najvišja hitrost se izbriše, ko pritisnete gumb ON/CLR.

#### 3. Indeks fizične moči

Pritisni FCN gumb, da se na prikazovalniku pokaže znak



Števec bo začel beležiti število vrtljajev, ki jih rotor naredi v 30s intervalu potem, ko pritisnemo ON/CLR gumb. Ta test prikaže resnično moč roke v danem časovnem intervalu.

### TECHNO Powerball model

Merilec hitrosti je vgrajen v rotor in ima dve funkciji:

#### 1. Najvišja hitrost vrtenja

Zavrtite rotor v smeri puščice, ki se nahaja na površini krogle, do hitrosti 6000 vrtljajev na minuto. V tem trenutku bo zasvetilo 7 diod. Vsakih naslednjih 1000 vrtljajev aktivira naslednjo diodo. Hitrost se sprti shranjuje v spominu. Ko presežete do tistega trenutka najvišjo hitrost, zasvetijo vse diode. Ko ste končali s pospeševanjem, držite kroglo trdno v roki in pustite, da se rotor sam ustavi. Ko se zadnja LED dioda ugasne, se po površini krogle magično prikaže največja dosežena hitrost. Da jo preberemo, je tudi potrebna določena spretnost.

#### 2. Število vrtljajev v 30s intervalu

Zavrtite rotor tako, da zasvetijo prve diode. Zadržite to hitrost približno 18s. Modra dioda bo zasvetila in začela utripati. Ta določa začetek 30s intervala. Zavrtite rotor čim hitreje v 30s intervalu. Po izteku tega časa bo začela svetiti modra dioda. Po 3s se bo po površini magično prikazal najboljši rezultat.

### Splošna opozorila

- Osebe s srčnimi težavami naj ne uporabljajo Powerball-a
- Zaradi močnega vztrajnostnega momenta ga ne priporočamo osebam mlajšim od 14 let
- Ne dotikajte se rotorja pri visokih vrtljajih
- Nikoli ne izpustite krogle, da vam pade na tla. Rotor lahko poškoduje zunanjo sfero
- Notranji rotor naj bo vseskozi čist, ne mažite ga, posebej ne s kakim oljem.
- Med vrtenjem močno držite kroglo, da ne bi s časom rotor postal hrupen.

POWERBALL je izjemen produkt. Ob pravilni uporabi bo mnogo let deloval brezhibno.

Vse dodatne informacije dobite na tel: 01 251 2173, na spletni strani [WWW.TRIFILON.SI](http://WWW.TRIFILON.SI) in [WWW.POWERBALLS.COM](http://WWW.POWERBALLS.COM), dodatna vprašanja pa lahko pošljete na spletni naslov [info@trifilon.si](mailto:info@trifilon.si).